

Testador Inteligente Split-Jaw™

- Testa automaticamente tensão, corrente, resistência e continuidade sem usar um seletor
- A mais moderna ferramenta de segurança combina a simplicidade de um testador com a capacidade de medição de um alicate-amperímetro
- Configuração de garra aberta permite testes rápidos de corrente
- Design compacto auxilia o trabalho em locais de difícil acesso
- Classificações de segurança: CAT IV - 600V e CAT III - 1000V



**SEM
FÁCIL DE USAR
SELETOR**

Ponteiros de teste incluídas para medição de tensão, resistência e continuidade

O notável medidor Split-Jaw™ proporciona um novo patamar de conveniência e segurança para a realização de medições elétricas básicas. Sua inovadora capacidade de medição automática elimina a necessidade de um seletor de função, fornecendo medições à prova de erro e instantâneas de tensão, corrente e resistência. A configuração de garra aberta permite medições rápidas de corrente, especialmente em painéis de difícil acesso. É uma ferramenta útil e segura para a resolução de problemas elétricos. Com a classificação de segurança CAT IV-600V, o Split-Jaw pode ser utilizado em ambientes industriais, comerciais e residenciais.

Recursos

- Mede de 0,1 a 200Aca
- Mede de 1,3 a 750Vca
- Mede de 0,1 a 1000Vcc
- Mede de 0,1 a 2000 ohms
- Aviso sonoro de continuidade
- Congelamento do visor (hold)
- Armazenamento integral das ponteiros
- Ponteiros substituíveis
- Desligamento automático
- Indicação de bateria fraca
- Garantia vitalícia limitada

*Diâmetro de abertura da garra: 27 mm (0,5 pol)
Acessório recomendado: bolsa de transporte modelo C-90

Especificações do 61-096

	FAIXA DE RESOLUÇÃO	PRECISÃO
TENSÃO CA	750V	1,5%
TENSÃO CC	1.000V	1,0%
CORRENTE CA	200A	3,0%
RESISTÊNCIA	2000Ω	1,0%



Garra aberta para medição de corrente

Armazenamento integral das ponteiros

Tela grande, fácil de ler

Um botão para ligar/desligar e congelar dados

Testes automáticos eliminam a necessidade de um seletor

Testa tensão, corrente, resistência e continuidade

Ponteiros de teste substituíveis



Mede tensão com as ponteiros de teste



Indicação sonora de continuidade



Mede corrente com a garra aberta

VORTEX Equipamentos Ltda

Rua São Miguel 1183 - Sala 101 Bairro Itapoã Belo Horizonte - MG CEP: 31710-350
Fone: (31) 3427-7700 Fax: (31) 3427-7792 e-mail: vortex@vortex.com.br

